




ШТРИХ МВА

ВЕСЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: smq@nt-rt.ru || www.shtrih-m.nt-rt.ru

ШТРИХ МВА

ВЕСЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

Обновленная серия весов

ОПИСАНИЕ

Наибольший предел взвешивания весов в зависимости от модели составляет от 30 до 100 тонн, а размеры грузоприемного устройства (ГПУ) – от 6,4м x 3м до 24,4м x 3м.
Конструктивно весы «ШТРИХ МВА» выполнены из унифицированных модулей-платформ, которые монтируются в единое грузоприемное устройство непосредственно на месте установки. Весы могут быть установлены как над поверхностью земли (с подъездными пандусами), так и в приямок. Весы устанавливаются либо на бетонный фундамент, в случае долговременного их использования, либо монтируются на жесткую раму, которая укладывается непосредственно на ровную поверхность дороги (асфальт или гравий) в случае их сезонного применения.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Размеры модулей позволяют транспортировку комплекта весов обычным грузовым транспортом, длиной кузова от 6 м, а также 20-ти футовыми контейнерами.
- Бесфундаментный вариант (ГПУ монтируется на раму, которая укладывается на ровную и жесткую поверхность).
- Облегченная сборка на месте установки (вес модуля не превышает 1,3 т).
- Огромный запас жесткости (каждый 6-ти метровый сегмент ГПУ способен выдерживать нагрузку до 80 т), что также обеспечивает долгую службу грузоприемного устройства, исключая усталостное разрушение металлоконструкции.
- Весы рассчитаны на большие грузопотоки.
- Возможность заказа весов без промежуточного настила, что снижает их стоимость.
- Универсальный узел встройки позволяет комплектовать весы датчиками различных производителей: VISHAY, HBM, Flintec, Schenck и др.
- Комплект поставки:
- Комплект модулей ГПУ.
- Тензометрические датчики с узлами встройки (в стандартной комплектации- VISHAY Revere ASC (Голландия), степень защиты IP68. (Сертификат OIML, NTEP).
- Весовой терминал VISHAY VT-300 (интерфейс RS 232, RS 485), выполненный из нержавеющей стали.
- Соединительные кабели с сумматором.
- Комплект закладных деталей.
- Комплект эксплуатационной документации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольший предел взвешивания	30 т, 40 т, 60т, 80 т, 100 т
Наименьший предел взвешивания	200 кг, 400 кг, 1000 кг
Поверочное деление (e)	10 кг, 20 кг, 50 кг
Питание	Внутренний блок питания
Диапазон рабочих температур, °С	-30°С..+40°С



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: smq@nt-rt.ru || www.shtrih-m.nt-rt.ru